

よくあるトラブルまとめ (通信・スマートグラス・PC・ポケットWi-Fi)

<u>トラブルの際はかならずご一読ください。</u>

Atos Co., Ltd.

©2022 Atos Co., Ltd .



操作方法は各マニュアルをご参照ください。

<u>P.4~6 通信関連(映像が止まる・映らない等)</u>

<u>P.7 スマートグラス①</u> Q1. ネットワークエラーが発生してしまい先に進めない。

P.8 スマートグラス②

Q2. スマートグラスの電源を入れると自動的にG-eyeが起動してしまう。 (Wi-Fiが接続される前にG-eyeが自動起動してしまう。)

<u>P.9 スマートグラス③</u>

Q3.G-eyeからログインを求められる。(QRコードを求められる。) Q4.本体の電源が入らない。

<u>P.10~11 スマートグラス④</u>

Q5.フリーズしてしまった、または、ホワイトアウトしてしまった。 Q6.G-eye起動中に画面がフリーズしてしまった。

P.12 スマートグラス⑤

Q7. Bluetoothイヤホンでノイズや音途切れ等が発生する。

<u>P.13 スマートグラス⑥</u>
Q8.音声通話ができない。(音が聞こえない。)

P.14 スマートグラス⑦

Q9. 音声のハウリングが発生してしまう。 Q10. タッチパッドが反応しない。

<u>P.15 スマートグラス⑧</u>

Q11.フォーカス(ピント)が合わない。 Q12.映像共有中の画面が反転したまま戻らない。

Q13. 充電をしているはずなのに使用開始後、すぐ電源が落ちてしまう。



操作方法は各マニュアルをご参照ください。

P.16 スマートグラス⑨

Q14. コントローラーの操作ができない。(反応しない。)(BT-350のみ) Q15. 画面が突然ブラックアウトした。(BT-350のみ) Q16. 音声は繋がっているが、何も映らない。

P.17 スマートグラス⑩ Q17.オペレーター側で受付番号を入力しても映像共有が始まらない。

<u>P.18~20 スマートグラス⑪</u> Q18. 1.ログインエラーで先に進めない。

2. 映像共有を開始しても2,3分で切れてしまう。

<u>P.21 スマートグラス</u>(2) Q19. デバイス認証エラーが発生した。

<u>P.22 オペレーター側 (PC) ①</u> Q1.静止画の撮影ができない。 Q2.カメラマークが灰色でクリックできない。

<u>P.23~24 オペレーター側 (PC) ②</u>
Q3.アイコンが全て消えてしまった。
Q4.アプリが落ちる。(突然アプリが終了してしまう。)

<u>P.25~26 オペレーター側 (PC) ③</u> Q5.音がでない。

<u>P.27~28 オペレーター側 (PC) ④</u> Q6.PC側の声がスマートグラス側へ届かない。

P.29 ポケットWi-Fi①
 Q1.Wi-Fiの接続は完了しているがインターネットに接続できない。
 Q2.上記Q1でも解消しない。
 Q3.「SIMを認識していません」と表示されてしまう。
 Q4.充電が70%~80%程で止まってしまう。



G-eye使用の際に下記の様な症状が発生した場合、 通信の影響が考えられます。

- ・受付番号を入力して映像共有を開始しても映像が映らない。
- ・映像共有中に何度もフリーズする、映像の遅延がひどい。
- ・映像共有中に何度も「接続確認中」になってしまう。



スマートグラス側とオペレーター側の通信状況をお確かめください。 ※弊社貸出のポケットWi-Fiの場合(ドコモ/KDDI)

- 1. パスコード「0000」を入力して解除します。
- 2. 「情報」をタップします。
- 3. 「通信状態」をタップします。
- 4. 「WAN側電波強度」をご確認ください。

スマートグラス側とオペレーター側のWi-Fiが

- どちらも「非常に強い」※であれば問題ございません。
- 「強い」以下の場合は通信が不安定な状況です。
- P.4をご参照いただき、解消方法をお試しください。
- ※「非常に強い」でも不安定な場合はP.5をご参照いただき、 Wi-Fiの設定をお確かめください。



P.4の続きです。

下記の解消方法をお試しください。(P.6までございます。)

・Wi-Fiを5GHz (屋外) に設定

(既に5GHzで使用している場合は2.4GHzでお試しください。) 弊社貸出のポケットWi-Fi (ドコモ/KDDI)の場合

1. Wi-Fiのパスコード「0000」を入力して解除します。

- 2. 「設定」→「LAN側設定」→「無線LAN」の順にタップします。
- 3. 「5GHz (屋外)」をタップします。

※2.4GHzを使用する場合は「2.4GHz」を選択してください。
 4.「はい」をタップしてしばらくお待ちください。
 詳細は「ポケットWi-Fi取扱説明書」P.6をご参照ください。

	5GHz	2. 4GHz
長所	 基本的にWi-Fi以外で 使用されない帯域なので 非常に繋がりやすく通信が 安定している。 2.4GHzと比較して、 より高速な通信が可能。 	・壁や床などの障害物に強く、 電波が遠くまで届きやすい。
短 所	 2.4GHzと比較して壁や 床などの障害物に弱い。 通信距離が長くなると 電波が弱くなり、通信が 不安定になる可能性が高い。 	 ・色々な製品で使用されている無線帯域であるため混雑して不安定になりやすい。 ※アパートやマンション等だと他の部屋からの電波の影響を受ける事もあります。



P.5の続きです。

ポケットWi-Fiの設定をご確認ください。
 弊社貸出のポケットWi-Fi(ドコモ/KDDI)の場合
 ※パスコード「0000」を解除後に下記をご確認ください。
 1. 「設定」→「ECO設定」→「ECOモード」「0FF」
 2. 「設定」→「WAN側設定」→「LTE/3G」「0N」
 3. 「設定」→「WAN側設定」→「公衆無線LAN」「0FF」
 4. 「設定」→「LAN側設定」→「セカンダリ」「0FF」
 5. 「設定」→「国際ローミング」「0FF」

- ・映像共有中にPC側のパフォーマンス設定を行ってください。
 - 1. 画面右端の「ツールウィンドウ」をクリックします。
 - 2. 「パフォーマンス」をクリックします。
 - 3. 「画質・速度バランス」を「速度優先」側に 設定して「適用」をクリックしてください。**3**
- ・Wi-Fiの通信キャリアを変更する

キャリアによって通信エリアが異なります。

弊社では、ドコモ/KDDI/ソフトバンクをご用意しておりますので 変更をご希望の際は各担当者へお問い合わせくださいませ。





Q1. ネットワークエラーが発生してしまい先に進めない。

(「インターネットに接続できませんでした」と表示される。)





Q2. スマートグラスの電源を入れると自動的にG-eyeが起動してしまう。

(Wi-Fiが接続される前にG-eyeが自動起動してしまう。)

※QRコードを求められる場合は、P.9のQ3をご参照ください。 A2.G-eyeの設定を変更します。

- 1. 「メニュー」を開きます。
- 2. 「設定」を開きます。
- 3. 「端末起動時の自動アプリ起動」

 \rightarrow 「OFF」にします。



			↓ 10.22
		設定	閉じる
3	端末起動時の自動アプリ起動		ON
	起動時の自動発信		OFF
	自動発信番号		登録
	カメラ選択		背面カメラ 🖌



Q3. G-eyeからログインを求められる。(QRコードを求められる。)



A3. ログアウトしてしまっている状態です。 弊社が発行しているスマートグラス用の アカウント(ID)のQRコードを かざして再度ログインしてください。 ログイン後、P.8のQ2をご参照いただき 初期設定を行ってください。



- Q4. (Mシリーズ)本体の電源が入らない。
- A4.本体の充電が全くない状態の場合、

本体への電力供給に時間がかかる場合がございます。

G-eye取扱説明書(スマートグラスM300XL Ver.) P.4の

電源の入れ方をご参照ください。

※充電していただいてからご利用までにしばらく間が空いた場合は、 放電してしまい充電がなくなってしまうこともございます。



Q5. フリーズしてしまった、または、ホワイトアウトしてしまった。 A5. 電源ボタンを約10秒間長押しして強制終了(電源0FF)します。



- Q6. G-eye起動中に画面がフリーズしてしまった。
- A6.エラーが発生している状態なのでG-eyeを強制終了します。

<Mシリーズの場合>(BT-350の場合は次ページをご覧ください。)

- 1. 本体の中央ボタンを長押しし、ホーム画面へ移動します。
- G-eyeにカーソルを合わせた状態で
 本体の前方ボタンを長押しします。
- 3. 「アプリ情報」が開きます。
- 4. 再度前方ボタンを長押しします。
- 5. <u>「強制停止」※</u>を選択してください。
- 6. 「OK」を選択します。
- 7. 再度ホーム画面に移動していただき、
 G-eyeを開いてください。
- ※「アンインストール」を選択して
 - しまうと、G-eyeがアンインストール されてしまいます。再度インストール するには弊社にスマートグラスを お送りいただく必要がございますので お気を付けください。



Atos Co., Ltd.

тел ок



Q6. A6. <BT-350の場合>

(Mシリーズの場合前ページをご覧ください。)

- 1. コントローラーの「Oホームキー」 を押し、 ホーム画面へ移動します。
- 2. 「設定」を開きます。
- 3. 「アプリ」を開きます。
- 4. 「ダウンロード済み」から

G-eyeを選択します。

- 5. <u>「強制停止」※</u>を選択してください。
- 6. 「OK」を選択します。
- 7. 再度ホーム画面に移動していただき、
 G-eyeを開いてください。

※「アンインストール」を選択して

しまうと、G-eyeがアンインストール されてしまいます。再度インストール するには弊社にスマートグラスを お送りいただく必要がございますので お気を付けください。





• 622				Q
\$1.00	ビネットワーク			
	Wi-Fi	*	Bluetooth	
0	データ使用量		もっと見る	
0	ディスプレイ		音と通知	
-	ストレージ		電池	
3 🖪	アブリ	4	ユーザー	
	ザー設定			
٩	位置情報	â	セキュリティ	
8	アカウント	۲	言語と入力	
		4 O	D	





Q7. Bluetoothイヤホンでノイズや音途切れ等が発生する。

A7. イヤホンのファンクションボタンを1度押してください。

ELECOM



解消しない場合は下記をご確認ください。

1. ポケットWi-Fiは5GHzで接続されているかご確認ください。

→2.4GHzで接続されている場合はP.5をご参照いただき、
 5GHzの接続に切り替えてください。



-ここが5Gと表示されていれば5GHzで 接続されているので問題ありません。 2Gの場合は2.4GHzで接続されているので 切り替えを行ってください。

2. 近くで電子レンジやワイヤレス電話機、

または他のBluetooth機器を使用していないかご確認ください。 →電波干渉を避けるため、離れてご使用ください。



Q8.音声通話ができない。(音が聞こえない。) A8.Mシリーズの場合は、Bluetoothイヤホンが、

BT-350の場合は、有線イヤホンが上手く反応していない場合が ございます。一旦G-eveを終了していただき、

イヤホンの接続を再度ご確認くださいませ。

<Mシリーズの場合>



ホーム画面の右上のBluetoothマークやへが上記の様になっていれば 接続されています。イヤホンが接続される前にG-eyeを開くと イヤホンが反応せず、音声通話ができません。接続が完了してから G-eyeを開いてください。解消しない場合、P.27,28を ご参照いただき、PC側のマイクの接続もご確認ください。



Q9. 音声のハウリングが発生してしまう。 (Mシリーズのみ)

(Bluetoothイヤホンを使用せず、スマートグラスの

スピーカー・マイクを使用する場合)

- A9. スマートグラスとオペレーター側の距離が近いと発生いたします。
 - 離れていただき、必要に応じてスマートグラスの音量を

調節してください。調節方法は下記の通りです。

※調節にはタッチパッドを使用します。タッチパッドは

誤操作防止のため出荷時に無効に設定されています。

先にQ10をご参照いただき、有効にしてください。

- 1. 「設定」を開きます。
- 2. 「音と通知」を開きます。
- 3.「音声認識の音量」をタッチパッドを 使用してご調整ください。

Q10. タッチパッドが反応しない。(Mシリーズのみ) A10. 誤操作防止のため出荷時に無効に

設定されているため有効に変更します。

1. 「設定」を開きます

2. 「言語と入力」を開きます

※設定後タッチパッドが上手く作動しない場合がございます。

<u>その際にはスマートグラスの再起動を行ってください。</u>

Atos Co., Ltd.



設定

0

← 言語と入力

マウス/トラック。 ポインタの速度

タッチパッド

音声認識

Bluetooth GP

言語と入力

バックアップとリセット



Q11. フォーカス(ピント)が合わない。

A11. 下記をお試しください。

1. G-eye起動中のまま、

Mシリーズの場合は、本体の中央ボタンを長押しします。

BT-350の場合は、コントローラーの「〇ホームキー」 を押します。 2. 一度ホーム画面へ移動します。

3. 再度G-eyeを開いてください。

それでも合わない場合は充電不足が考えられます。

本体とバッテリーの充電をして再度お試しください。

Q12. 映像共有中の画面が反転したまま戻らない。(Mシリーズのみ) A12. 下記をお試しください。

1. G-eye起動中のまま本体の中央ボタンを長押しします。

- 2. 一度ホーム画面へ移動します。
- 3. 再度G-eyeを開いてください。

Q13. 充電をしているはずなのに使用開始後、すぐ電源が落ちてしまう。 A13. 充電アダプターの出力が足りていない可能性がございます。

1.0A以上の出力のものをご利用いただき、コンセントを使用して 充電してください。(BT-350で出力が足りていないアダプターを 使用して充電した場合、充電中のランプがすぐに消えてしまう ことが確認されております。)

Atos Co., Ltd.





- Q14. コントローラーの操作ができない。 (反応しない。) (BT-350のみ)
- A14. キーロックが有効になっている可能性がございます。

コントローラーの左側面にある「切替キー」を長押ししてください。

切替キー

明るさ調整または 2D/3D モード切替を 変更します。(十字キーで設定を変更し ます。)長押しするとキーロックをオン / オフします。

- Q15. 画面が突然ブラックアウトした。(BT-350のみ)
- A15. 画面ミュートになっている可能性がございます。

本体の側面を2度軽く叩いてください。

揺れを検知するとミュートが解除されます。

G-eye使用中にカメラ映像

のみが切れた場合は、

Q16をご参照ください。



Q16. 音声は繋がっているが、何も映らない。

A16. カメラ映像を切ってしまっている可能性がございます。

1. 右下のアイコンにカーソルを合わせて、選択します。

「カメラ映像」にカーソルを合わせて、
 チェックを入れます。





Q17. オペレーター側で受付番号を入力しても映像共有が始まらない。 A17. 二重ログインをしてしまっている可能性がございます。

スマートグラス側・オペレーター側のログイン情報を ご確認ください。オペレーター側はログインコードで

スマートグラス側は下記からご確認ください。

1. G-eyeを開きます。 2. 「メニュー」を開きます。 3. メンバーコードを ご確認ください。 お渡ししているスマートグラス用 4 のアカウント(ID)のものと 同じメンバーコードが表示 されていれば問題ありません。 異なるメンバーコードが表示 されている場合はログアウト していただき、P.9をご参照いただき、 正しいアカウント※で ログインしてください。 ※アカウントにはそれぞれ用紙上部に 機器名や(レンタル品の場合) 5桁の管理番号が記載されております。

記載がない場合は各担当者へご確認ください。





Q18. 1. 右図のようなログインエラーで先に進めない。

2. 映像共有を開始しても2,3分で切れてしまう。
 A18. G-eyeのアプリデータを削除します。

※一度ログアウトするのでアカウント (ID) を

お手元にご用意いただいてから行ってください。

<Mシリーズの場合> (BT-350の場合はP. 20をご覧ください。)

1. 本体の中央ボタンを長押しし、

ホーム画面へ移動します。

- G-eyelcカーソルを合わせた状態で
 本体の前方ボタンを長押しします。
- 3. 「アプリ情報」が開きます。
- 4. 「ストレージ」を開きます。
- 5. 前方ボタンを長押しします。
- 6. 「データを消去」を選択します。
- 7. 「OK」を選択します。
- 8. 中央ボタンを長押しします。
- 9. G-eyeを開きます。 次ページに続きます。











A18. P.18の続きです。

アプリデータ削除後は初期設定が必要です。

- 10. 「許可」を選択します。
- 11.「同意する」を選択します。
- 12. 「許可」を選択します。
- 13. アカウント(ID)のQRコードを かざしてログインします。
- 14. 「メニュー」を開きます。
- 15.「設定」を開きます。
- 16.「端末起動時の自動アプリ起動」
 →「OFF」にします。
- 17.「エントリー」画面に戻ります。
- 18. 受付番号をオペレーター側に伝えて映像共有を開始します。

19.「許可」を選択します。



カメラを使用できませ カメラ権限を許可して	6. (773).	\$ ♥ ፬ 10:03
許可する		
	 G-eyeに写真の撮影と 動画の記録を許可しま すか? 	
	1 și 2. și	



Q18. A18. <BT-350の場合> (Mシリーズの場合P. 18をご覧ください。)

1. コントローラーの「〇ホームキー」 を

押し、ホーム画面へ移動します。

- 2. 「設定」を開きます。
- 3. 「アプリ」を開きます。
- 4.「ダウンロード済み」から
 G-eyeを選択します。
- 5. 「データ消去」を選択します。
- 6. 「OK」を選択します。
- 7. 再度ホーム画面に移動して

いただき、G-eyeを開いてください。 アプリデータ削除後は初期設定が必要です。

- 9.「同意する」を選択します。
- 10. アカウント(ID)のQRコードを かざしてログインします。
- 11. 「メニュー」を開きます。
- 12.「設定」を開きます。
- 13.「端末起動時の自動アプリ起動」
 →「OFF」にします。
- 14. 「エントリー」画面に戻ります。
- 15. 受付番号をオペレーター側に

<u>伝えて映像共有を開始します。</u>



	G-ayu Rözt
	♥ 8 1324 Notz Q
	制蔵とネットワーク
	WiFi 計 Bluetooth
	48
	 ディスプレイ 育と通知
	 ストレージ 電池
5	● 770 ± ユーザー
2	x9-ma ▼\$1924
÷	ידע פו
4	2020-1-1807 Stre
-	
ş	♥ 8 1924
ŀ	<i>ም7</i> 0%₩ Q
	sea Greet /−9 s >1.1 5 1(2.20.0) Glass Mode
	1011年22. アンインストール 図 後的を表示
	メモリ 会計 262MB
	770 173M8 7-9
	***>57-988#
	キャッシュ 1.07MB キャッシュ ま務会
	♥ 0 1924
	1 0mm
	111172 ZX432.h-W
	日本的を表示 メキリ アプリのデータを削除しますか?
	さけ アプリ このアプリのすべてのデータ(ファイル、論主、アプン・レ、データペ 173M8 ースを含む)が完全に相称されます。 173M8
	W-W OK WARD
	≠+>93 ≠+>93 1,07W8
	キャッシスを始ま デフォルトでの記録
	BEORTVARA.
	エンドリー
	受付番号: 8537 有効期限 又 04:21
	▲ 04.51
ļ	± ∰ 2 10:22
	エントリー 🛞
	企業コード:company016 2 設定 長の時 8
	世纪14年1月11日1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
	オープンソースライセンス
	ステータス:認証済み パージョン情報
	利用捐約
	※~~~ 端末起動時の自動アプリ起動 0N
	記動時の自動発信
	日朝光信番号 ・ 登録
	カメラ選択 背面カメラ /



- Q19.右図のようなエラーが発生した。 (Mシリーズのみ)
- A19.G-eyeの許可設定を確認します。
 - 本体の中央ボタンを長押しし、
 ホーム画面へ移動します。
 - G-eyeにカーソルを合わせた状態で
 本体の前方ボタンを長押しします。
 - 3. 「アプリ情報」が開きます。
 - 4. 「許可」を開きます。
 - 5. 「カメラ」「ストレージ」「マイク」の トグルボタンを右側(許可)に してください。
 - 6. ホーム画面に戻り、 G-eyeを開いてください。

デバイス	青報をサーバーに登録できません
でした。	予期しないエラーが発生しまし
た。(400:	3000)



通知

		\$ ♥ 🛙 9:45
	← アプリの権限	
	G-eye	
_		
5		
	(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(中)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)(h)	
	Mana Mana	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

オペレーター側(PC)①

Q1. 静止画の撮影ができない。

- A1. 下記の手順をお確かめください。
 - 「リモート」をONにします。 1

(青く点灯している状態になります。)

- 2. 「撮影」モードにします。
- 3. カメラマークをクリックします。
- 4. 「高解像度画像を送信」をクリックして 「はい」をクリックすることで 静止画を保存できます。
- Q2.カメラマークが灰色でクリックできない。 A2. 静止画を保存する際の確認ダイアログが

表示されている可能性がございます。

「はい」か「いいえ」をクリックしてください。

「はい」を選択した場合、静止画データの 転送中は同様にカメラマークは灰色になり、

クリックできない状態になります。

転送終了後にクリックできるようになりますので、お待ちください。 ※通信状況によっては転送に時間がかかる場合がございます。



 \mathbf{N}







オペレーター側 (PC) ②-1

Q3. アイコンが全て消えてしまった。 A3. 全画面モードになっております。

下記の方法でアイコンを表示します。

- 1.「リモート」をONにします。 🏅 🖌
 - (青く点灯している状態になります。)
- 2. 画面上のどこかをクリックすると

アイコンが表示されます。

※通信状況によってはクリックしてもすぐに

表示されない場合がございます。一度クリックした後は、

アイコンが表示されるまで少々お待ちください。

Q4. アプリが落ちる。(突然アプリが終了してしまう。)

- A4. 下記をご確認ください。
 - ・スマートグラスを同時に2台以上接続していないか。
 - →通信に負荷がかかってしまい落ちてしまう可能性がございます。
 - ・PCのスペックがG-eyeの動作環境を満たしているか。

(弊社からレンタルしているものであれば問題ございません。) 動作環境は次ページをご参照ください。

- ・Windowsの更新が動いていないか。
 - →PCの「設定」→「更新とセキュリティ」からご確認ください。 更新中の場合、アプリの動作に影響が出る場合がございますので、 <u>停止していただくか、終了してからG-eyeをご利用ください。</u>

Atos Co., Ltd.



ڪ 🌐

Q



Q

 \oplus



🗺 オペレーターツール(パソコン側)動作環境

os	Windows 8.1 (32bit/64bit)/Windows 10(32bit/64bit) ※日本語版Windows OSに対応/iOS10.0以上を搭載したiPhone・iPad
CPU	1GHz以上 ※2GHz以上推奨(カタログスペック上の最大値)
メインメモリ (RAM)	1GB以上 ※2GB以上推奨
ビデオ (GPU)	1024x768x16bit以上 ※1280x1024x32bit推奨
記憶領域 空き容量	100MB以上の空き容量(システムドライブ)
	ブロードバンドでインターネットに接続されており
ፖ መመ	HTTP・HTTPSの通過が可能なこと
COLE	※プロキシ環境においてツールを利用できない場合がございます
	パソコンにマイク及びスピーカーが内蔵されていることをご確認ください

Atos Co., Ltd.

©2021 Atos Co.,Ltd.

<PCスペックご確認方法>

「OS」「CPU」「RAM」
 「設定」→「システム」→「詳細情報」→仕様が表示されます。
 「CPU」「RAM」「GPU」
 キーボードの「Ctrl」+「Shift」+「Esc」を
 同時に押してください。
 →タスクマネージャーが表示されるので

「パフォーマンス」を開いてください。

totep totep

Atos Co., Ltd.

22



Q5. 音がでない。

- A5. 下記をご確認ください。
 - ・ブラウザや他のアプリで動画や音楽を再生している場合、 またはZoomやTeams等を同時にご利用の場合は
 G-eyeの音量が小さくなる場合がございます。
 下記の設定を行ってください。
 1. 「設定」→「システム」→「サウンド」を開きます。
 - 2. 「サウンドコントロールパネル」を開きます。
 - 3. 「通信」を開きます。
 - 4. 「何もしない」に設定して 「OK」をクリックして ください。



次ページに続きます。



- A5. P.25の続きです。
 - ・ディスプレイを接続している場合

ディスプレイ接続時のスピーカーの出力先設定をご確認ください。



- ・外付けスピーカーをご利用の場合 接続を再度ご確認ください。
 - 1. 「設定」→「システム」→「サウンド」を開きます。
 - 2. 出力の「サウンドデバイスを管理する」を開きます。
 - 3. 使用するスピーカーが無効になっていないかご確認ください。
- ・PCの再起動で解消する場合もございます。
- ※出力先設定やスピーカーの設定を変更した場合は

設定を反映させるためにG-eyeの再起動を行ってください。



Q6. PC側の声がスマートグラス側へ届かない。

(スマートグラス側もP.13をご参照の上ご確認ください。) A6.下記をご確認ください。

- G-eye使用時、PCのタスクバー(右下あたり)に
 マイクアイコンが表示されていない場合は
 マイクが内蔵されていないかマイクが反応していない
 可能性がございます。
 ヘ 및
 ヘ ()
 <l
- マイクが内蔵されていない場合
 外付けマイク(マイク付きイヤホン等)をご利用ください。
 マイクを接続後はG-eyeを再起動してください。
 接続が上手くいかない場合はPCの再起動を行ってください。
- ディスプレイを接続している場合
 マイクが反応しない場合がございます。
 ディスプレイを切断するか下記で
 ディスプレイ接続時のマイク設定を
 ご確認ください。

「設定」→「システム」→「サウンド」 →入力デバイスをご確認ください。

入力デバイスを選択してくださ	1		
マイク (Realtek(R) Audio)	~	/	
アプリによっては、ここで選択し うに設定されている場合があり とデバイスをカスタマイズします。	たものとは異なる ます。 サウンドの	5サウンド デバイスを使) 詳細オプションでアプリ	用する。 の音量
デバイスのプロパティ			
マイクのテスト			
▲ トラブルシューティング			
サウンド デバノフを管理する			

次ページに続きます。



A6. P. 27の続きです。

マイクが反応していない場合
 PCの設定でマイクの許可設定等をご確認ください。
 ①「設定」→「プライバシー」→「マイク」

→「アプリがマイクにアクセスできるようにする」と
「デスクトップアプリがマイクにアクセスできるようにする」
を「オン」にしてください。

②「設定」→「システム」→「サウンド」を開きます。

- 1. マイクのテストを行ってください。
- 2.反応しない場合→入力デバイスをご確認ください。
 問題なく反応する場合6.にお進みください。
- 3. 「サウンドデバイスを管理する」を開きます。
- 4. 使用するマイクが無効になっていないかご確認ください。
- 5. 「トラブルシューティング」を行ってください。
- 6. 問題なく反応する場合→

「サウンドコントロールパネル」を開きます。

「録音」→「マイク」→「レベル」で

音量を上げてください。



- Q1. Wi-Fiの接続は完了しているがインターネットに接続できない。
- A1. Wi-Fiの設定で通信が切れている可能性がございます。

「設定」→「WAN側設定」→「LTE/3G」を「ON」にしてください。 合わせて下記の設定もご確認ください。

- 「設定」→「WAN側設定」→「公衆無線LAN」「OFF」
- 「設定」→「LAN側設定」→「セカンダリ」「OFF」
- 「設定」→「国際ローミング」→「OFF」
- Q2. 上記Q1でも解消しない。
- A2. APN設定をご確認ください。
 - 「設定」→「APN設定」→「SIM 1」→
 - ドコモの場合「iijmobile (typeI/mobile@iij)」
 - ・KDDIの場合「iijmobile (typeK/mobile@iij)」
 - →該当するものをタップ→「選択」
- Q3.「SIMを認識していません」と表示されてしまう。
- A3.「設定」→「SIM切替」→「SIM1固定」に設定してください。
- Q4. 充電が70%~80%程で止まってしまう。
- A4. 「設定」→「メンテナンス」→「ロングライフ充電機能」を 「OFF」にしてください。



www.atos.co.jp